

Приложение 2

Таблица рекомендаций по моторному маслу и периодичности замены для автомобилей с двигателями WP, экспортируемых в Россию

ДВС			Объ ем масл а	Класс вязкости и специфи кация	Тип автомобиля	Первая замена (пробег/время)	Плановая замена (пробег/время)	Примечания
Д и з е л ь н ы е	WP 10 WP 12 WP 13	Е в р о V	23 л 27 л	Оригина льное: MC-III 5W-30 Q/ZZ 21037	Высокоскорос тные дорожные ТС со стандартной нагрузкой (тягачи/грузов ики)	3000-6000 км или 3 мес. (по достижении)	60 000 км или 6 мес. (по достижении)	1. Дизельные двигатели, находящиеся на стоянке более полугода, должны пройти соответствующее техническое обслуживание, например, повторную герметизацию и т. д.; 2. Weichai предоставит карты технического обслуживания на основе запросов пользователей; 3. Доливайте моторное масло до верхней отметки каждые 15 000 км.
				Обслужи вание: ACEA E6/ CK-4 5W-30	Самосвалы (обычные)	2000-3000 км или 3 мес. (по достижении)	10 000 км или 2 мес. (по достижении)	
					Бетоносмес ители	3000-6000 км или 3 мес. (по достижении)	30 000 км или 6 мес. (по достижении)	
					Карьерные самосвалы	2000 км или 200 час. (по достижении)	5000 км или 500 час. (по достижении)	

	WP 14T	Е в р о V	42 л		Тягачи/груз овики	3000-6000 км или 3 мес. (по достижении)	120 000 км или 12 мес. (по достижении)	Высокоскоростные дорожные транспортные средства со стандартной нагрузкой: 1. Моторное масло, масляный фильтр и масляный поддон входят в стандартную комплектацию: 60 000 км или 6 месяцев; Моторное масло, масляный фильтр и масляный поддон являются дополнительными конфигурациями: 120 000 км или 12 месяцев; 2. Дополнительные требования: Топливо должно быть класса Евро V или выше, что соответствует требованиям EN590; 3.Моторное масло соответствует стандартам API CK-4 и ACEA E6 и выше. Если какие-либо из условий, касающихся топлива, масла или эксплуатации, не соблюдены, интервал замены масла составляет половину интервала планового технического обслуживания. Если два из условий не выполняются, интервал замены масла составляет 1/4 от интервала планового технического обслуживания. 4. Если условия работы тяжёлые (например, транспортировка угля и т.п.), рекомендуется менять масло каждые 30 000—40 000 километров. 5. Для транспортных средств, которые эксплуатируются на низких скоростях в течение длительного периода времени (средняя скорость 30 км/ч), интервал замены масла составляет 5000 км/500 моточасов (по достижении).
Г а з о в ы е	WP 13N G	Е в р о	34 л	Тягачи, грузовики	3000 км или 1 месяц (по достижении)	20000 км или 3 месяца (по достижении)	1. При температуре окружающей среды ниже -15°C используйте масло для газовых двигателей с устойчивостью к низким температурам 5W-30; 2. При больших нагрузках, таких как тяга и саморазгрузка, а также в тяжелых условиях работы (например, в условиях высокой запыленности, например, при работе с углем), цикл замены масла сокращается вдвое. 3. Заменяйте элемент газового фильтра одновременно с заменой моторного масла.	
				Самосвалы (обычные)	3000 км или 1 месяц (по достижении)	10000 км или 2 месяца (по достижении)		
	WP 15N G	V	42 л	Тягачи, грузовики	3000-6000 км или 3 месяца (по достижении)	LNG 60000 км		CNG 30000 км
						или 6 мес. (по достижении)		